



AC1 – Eprom-Programmierereinheit 2KByte bis 64KByte

64K programmieren/lesen:

Schalterstellung 32K, S64K umschalten und mit SA15=0 zuerst die "unterer 32K, dann mit SA15=5P die "oberen 32K programmieren/lesen

Kontaktbezeichnung nach
Jahn EGS-AC1/V3